


Contrôler une caméra

Caméra




- Exposition = quantité de lumière frappant le capteur
- Contrôlée par:
 - temps d'exposition
 - ouverture
 - sensibilité du capteur

<http://camerasim.com/apps/original-camerasim/web/>

Temps d'exposition = mouvement

1/15s



41 mm f/22 1/15 sec ISO 100

1/800s



41 mm f/3.2 1/800 sec ISO 100

Ouverture = profondeur de champ

f/18



41 mm f/18 1/80 sec ISO 100


f/3.5



41 mm f/3.5 1/2000 sec ISO 100


ISO (sensibilité) = bruit

ISO = 100



41 mm f/18 1/80 sec ISO 100

ISO = 6400



41 mm f/2.8 1/200 sec ISO 6400